



1602225 BA UL-001



[ultra]protect - Kantenschutz aus Dyneema®



© SIEGENER SEILWERK Link GmbH





FÜR ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection

HERGESTELLT AUS DYNEEMA®-FASER

- Bei der Auswahl eines ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection muss auf die Breite des gewählten Anschlagmittels geachtet werden. Das Anschlagmittel muss im Ganzen von der ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection abgedeckt werden und darf nicht direkt mit der Last / scharfen Kante in Kontakt treten.
- 2. Überprüfen Sie den *ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection* vor und nach jedem Hebevorgang auf Beschädigungen.
- 3. Wenn durch übermäßige Abnutzung und Einschneidung die roten Signalfäden sichtbar werden, muss der *ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection* abgelegt werden.
- 4. Der *ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection* muss so befestigt werden, dass dieser während dem Heben nicht herausfallen kann.
- 5. Niemals die Last auf dem *ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection* abstellen. Dadurch können Schäden am Kantenschutz oder an dem Anschlagmittel entstehen.
- ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection nur in dem Temperaturbereich von -50°C bis +60°C eingesetzt werden.
- 7. Reparaturen am *ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection* dürfen nur vom Hersteller TECHNOTEX© oder von einer von UNITEX© angewiesenen Instanz oder Person ausgeführt werden.
- 8. Die Sicherheit vom Bedienungspersonal während dem Hebevorgang muss sichergestellt sein. Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Der ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection muss auf den richtigen Stelle und auf eine richtige Art und Weise an dem Anschlagmittel platziert sein.
- 10. Verschieben der Last muss zu allen Zeiten vermieden werden. Das Verschieben der ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection in Quer-Richtung zur Last / scharfen Kante muss unbedingt vermieden werden. Dadurch kann es zu schwerwiegenden Einschneidungen kommen.
- 11. Arbeiten Sie immer gemäß den gültigen Unfallverhütungsvorschriften. Beachten Sie die DGUV-R 100-500 Kap.2.8.
- 12. Beachten Sie neben dieser Betriebsanleitung ebenfalls die Betriebsanleitung der zu verwendenden Anschlagmittel.

DYNEEMA® ist eine eingetragene Marke der Royal DSM N.V.

© SIEGENER SEILWERK Link GmbH